
DIAGRAMAS **ESQUEMÁTICOS**


PHIIIIPS

AUDIO


VOL.3










RADIO - 06RL 073 - 06RL 077







RADIO PORTATIL AM.FM - 06AL 070









ELETROFONE - 06GF 723




ELETROFONE - 06GF 523




ELETROFONE - 06GF 623







ELETROFONE - 06AF 557




ELETROFONE - 06GF 560




ELETROFONE - 06GF 661




AMPLIFICADOR SINT. CAMB. 06AH 853




ELETROFONE-AMPLIFICADOR - TAPC - 06AF696




ELETROFONE-AMPLIFICADOR - TAPC - 06AF696







COMBINADO - 06AH 982




COMBINADO - 06AH 982





COMBINADO - 06RH 987






SINT.-AMPLIFICADOR HI-FI RH 707







- 24 -




SINT.-AMPLIFICADOR HI-FI RH 707




SINT.-AMPLIFICADOR HI-FI RH 707







SINT.-AMPLIFICADOR OGRH 745




SINT.-AMPLIFICADOR OGRH 747




SINT.-AMPLIFICADOR 06AH 795




SINT.-AMPLIFICADOR 06AH 748




SINT.-AMPLIFICADOR 07AH 787




SINT.-AMPLIFICADOR HI-FI 06RH 749







SINT.-AMPLIFICADOR HI-FI 06RH 749



RADIO 22RR 313



RADIO 22RR 312



GRAVADOR N-2208




Fig. 31

Control section

| U201 | Speed control unit | 4822 214 30167 |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| TS201 TS701 | Transistor AC128 Transistor BD138 | 5322 130 40095 5322 130 40665 |
| D201,206, 217 | Diode BAW62 | 5322 130 30613 |
| D202,203, 205,208 210 | Diode BAX16 | 5322 130 30273 |
| D207,211 214 | Diode OF223 | 5322 130 34112 |
| D215 | Diode BZX75/C2V1 | 5322 130 34049 |
| D216 | Zener diode BZX79/C30 | 5322 130 30652 |
| L201,202 | Coil | 4822 158 10224 |
| R29,32,34 | Preset potentiometer 2.2 $k\Omega$ | 4822 100 10029 |
| R201 | Wire-wound resistor 220 Ω | 4822 112 21089 |
| R203 | Wire-wound resistor 120 Ω | 4822 112 21083 |
| R205 | Wire-wound resistor 47 Ω | 4822 112 21072 |
| C202 | Electrolytic capacitor 680 μF, 25 V | 4822 124 20528 |
| C203 | Electrolytic capacitor 220 μF, 25 V | 4822 124 20526 |
| C209 | Electrolytic capacitor 330 μ F, 10 V | 4822 124 20465 |
| SK701,702 | Switch | 4822 278 90035 |
| BU7 | Socket strip | 4822 267 20141 |
| K3 | Pulsing head | 4822 249 20034 4822 280 60369 |
| RE1 RE201,202 | Relay Solenoid | 4822 280 70152 |
| M1,2 | Winding motor | 4822 361 20091 |
| M3 | Capstan motor | 4822 361 20096 |
| | for functional unit, | 4822 276 50156 |
| 8-pole | P.C. board 6 | 4822 214 30356 |
| | | |

| R | 205 | 202 | 203 | 201 | 208 | 207 | 206 | 204 | 209 | | 210 |
|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| С | 210 | 209 | 202 | | 203 | 204 | 208 | 205 | 206 | 207 | 201 |
| MISC. | D211 | D206 | D20 | 7 D2 | 17 D2 | 13 D | 209 0 | 210 (| 201 [| 216 | D203 |
| | D212 | D20 | 5 U20 |)1 D2 | 15 L | 201 T | S 201 | D214 | D208 | D202 | L20 |





Fig. 32

356

CS53016

RECORDERS N 4417



TAPE DECK 06N 2572

| RADIO 06RL 303 | |
|--|----|
| RADIO 06RL 073 e 06RL 077 | |
| RADIO 06RL 301 | 5 |
| RADIO PORTATIL AM-FM 06AL 070 | |
| ELETROFONE 06 GF 710 | |
| ELETROFONE 06 GF 133 | |
| ELETROFONE 06 GF 723 | |
| ELETROFONE 06 GF 523 | |
| ELETROFONE 06 GF 623 | |
| ELETROFONE 06 GF 703 | |
| ELETROFONE 06 AF 557 | |
| ELETROFONE 06 GF 560 | |
| ELETROFONE 06 GF 661 | 15 |
| AMPLIFICADOR SINTONIZADOR CAMB. 06 AH 853 | |
| ELETROFONE AMPLIFICADOR TAPC 06 AF 696 (1) | 17 |
| ELETROFONE AMPLIFICADOR TAPC 06 AF 696 (2) | 18 |
| COMBINADO TAPC 06 AH 988 | |
| COMBINADO 06 AH 982 (1) | 20 |
| COMBINADO 06 AH 982 (2) | 21 |
| COMBINADO 06 RH 987 | 22 |
| SINTONIZADOR AMPLIFICADOR HI-FI RH 707 (1) | 23 |
| SINTONIZADOR AMPLIFICADOR HI-FI RH 707 (2) | |
| SINTONIZADOR AMPLIFICADOR HI-FI RH 707 (3) | |
| SINTONIZADOR AMPLIFICADOR HI-FI RH 707 (4) | |
| SINTONIZADOR AMPLIFICADOR HI-FI RH 707 (5) | 27 |
| SINTONIZADOR AMPLIFICADOR 06 RH 745 | |
| SINTONIZADOR AMPLIFICADOR 06 RH 747 | 29 |
| SINTONIZADOR AMPLIFICADOR 06 AH 795 | 30 |
| SINTONIZADOR AMPLIFICADOR 06 AH 748 | 31 |
| SINTONIZADOR AMPLIFICADOR 06 AH 787 | 32 |
| SINTONIZADOR AMPLIFICADOR HI-FI 06 RH 749 | 33 |
| SINTONIZADOR AMPLIFICADOR HI-FI 06 RH 749 | 34 |
| RADIO 22 RR 313 | 35 |
| RADIO 22 RR 312 | 36 |
| GRAVADOR N - 2208 | 37 |
| RECORDERS N - 4417 | 38 |
| TAPE DECK 06 GN 2572 | 20 |

DIREITOS RESERVADOS PROIBIDA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM AUTORIZAÇÃO DOS EDITORES

