

INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO

Rádios Radius Motorola





1 - Introdução.

Os rádios da Motorola não são difíceis de programar, sendo que todos os rádios da linha Radius (móveis, portáteis e repetidora) seguem o mesmo processo de programação. Para programar um rádio Radius Motorola observe os ítens abaixo:

Faça a montagem do hardware de programação, (PC, software, interface RIB e rádio).

Por meio do software de programação leia os dados contidos no banco de dados do rádio.

Antes de qualquer programação, os dados do rádio tem que ser copiados para o computador. É importante saber que os rádios vem de fábrica programados com dados de teste e, não é possível fazer a programação de um rádio sem fazer a leitura deste dados. O mesmo ocorre se um rádio programado já estava em operação. Todas as vezes ao reprogramar, temos que ler os dados contidos no rádio.

■ Acesse as funções necessárias para programar as características de operação do rádio (frequência, TPL, DPL, etc.).

Programe o rádio e salve estas informações no seu computador.

Como exemplo para programação, usaremos o rádio móvel GM300 modelo com 16 canais e o rádio portátil GP300 com 16 canais. Para os demais rádios móveis e portáteis o raciocínio é o mesmo.



2) Montagem necessária para programar o rádio:

Para programar o rádio móvel GM300 utilize a seguinte montagem:





r

4 - Fonte de alimentação da RIB. Radius HSN9412 (110V)	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
5 - Cabo Cabo de ligação entre rádio e interface código HKN9217.	S
6 - Rádio Rádio móvel GM300	
7 - Fonte de alimentação do Rádio: 0 - 15 V. 15A Ajuste a tensão de saída da fonte entre 12 e 13,8 Volts.	

Т

٦



• Para iniciar o software RSS que está instalado no computador, siga os passos descritos abaixo. Depois de cada passo, aperte Tab (Enter ou Return).

Instrução	O que escrever	O que significa
1. Ir para o drive C	C:	O software rodará pelo drive C (winchester) desde que esteja instalado.
2. Iniciar o programa RSS	GM300	Logo após a indicação do drive digite sem espaço GM300 e aperte Enter. Se for digitado errado aparecerá uma mensagem de advertência. Se o software não iniciar verifique se o arquivo GM300BAT aparece debaixo do diretório do drive C.
3.		Aparecerá a tela de introdução do software. Aperte qualquer tecla para continuar.

• Para iniciar o software pelo disquete.

Instrução	O que escrever	O que significa
1. Inserir disquete		Insira o disquete no drive A
2. Acesse o drive A	A:	Indica para o computador para procurar o software no drive A
3. Iniciar o programa RSS	GM300	Logo após a indicação do drive digite sem espaço GM300 e aperte Enter. Se for digitado errado aparecerá uma mensagem de advertência.
4.		Aparecerá a tela de introdução do software. Aperte qualquer tecla para continuar.



• Funções básicas do teclado.





• Figura do Menu Principal

MOTOROLA Radio Service Software	Select Function Key F1 - F10
MAIN	MENU
F1 - HELP F2 - SERVICE F3 - GET/SAVE Codeplug Data F4 - CHANGE/VIEW Codeplug Data F5 - PRINT Codeplug Data F6 - FILE Maintenance F7 - F8 - F9 - SETUP Computer Configuratio F10 - EXIT Radio Service Software,	n Return to DOS
F1 F2 F3 F4 F5 HELP SERVICE GET CHANGE PRINT SAVE VIEW	F6 F7 F8 F9 F10 FILE SETUP EXIT MAINT TO DOS

F1 - HELP

É a função de ajuda ao usuário. Ao pressionar F1, aparecerá em inglês uma descrição da função que você está com dúvida. Para usar o Help, coloque o cursor sobre o campo a ser programado que você tem dúvida e pressione F1. A função Help está subdividida em:

F1 - MORE HELP - mais ajuda ao usuário.
F2 - KEYBOARD HELP - informações sobre a operação do teclado.
F5 - PRINT HELP - imprime os descritivos de ajuda ao usuário.
F9 - OTHER HELP - outras informações de ajuda ao usuário.
F10 - EXIT - retorna ao menu anterior.



F2 - SERVICE

É uma função usada quando se necessita ajustar a potência, desvio de áudio e quando se executa serviços de manutenção. Está dividido em:

• Figura do Menu Service

MOTOF	ROLA Radio Serv	ice Software	Select Fun	Select Function Key F1 - F10					
SRVC									
		SERV	ICE MENU						
	F1 - HELP F2 - ALIGNM F3 - F4 - F5 - F6 - BOARD F7 - F8 - F9 - F10 - EXIT/R	MENT: Transmitter ar	nd Receiver ogic, RF, PA	ı					
F1 HELP	F2 ALIGNEMENT	F3 F4	F5 F6 BOARD REPLACEM	F7 ENT	F8	F9	F10 EXIT		

F1 - HELP - ajuda ao usuário.

F2 - ALIGNMENT - funções de alinhamento do rádio subdividido em;

F1 - HELP - ajuda ao usuário.

F2 - DEVIATION SET - ajusta o desvio de áudio do rádio.

F5 - REF. OSC. WARP - ajusta o erro de frequência do rádio.

F7 - TX POWER - ajusta a potência do rádio.

F10 - EXIT - retorna ao menu anterior.

F6 - BOARD REPLACEMENT - função usada na substituição de uma placa. Está sub-dividida em:

F1 - HELP - ajuda ao usuário.
F2 - LOGIC OU RF BD - usada quando se substitui a placa lógica ou placa de RF (somente para pessoas habilitadas em dar manutenção do rádio).
F4 - POWER AMP BD - usado quando se substitui o circuito amplificador de potência de RF (somente para pessoas habilitadas em dar manutenção do rádio).
F10 - EXIT - retorna ao manu anterior.

F10 - EXIT - retorna ao menu anterior.



F3 - GET/SAVE Codeplug Data

Esta é uma das mais importantes funções de programação. Por meio desta função é iniciada a programação do rádio. Por meio desta função é feita cópia e programação de dados, armazenamento de arquivos. Está dividida em:

• Figura do Menu GET/SAVE

							and the same second		
MOTOROLA Radio Service Software					Select Fu	Inction Ke	ey F1 - F10		
GET/	SAVE								
				GET/SAV	E MENU				
	F1 - HE F2 - RE F3 - GE F4 - F5 - CL0 F6 - CH F7 - SA F8 - PR F9 - F10 - EX	LP AD Radi T Archiv ONE (Co ANGE to VE Arch OGRAM	o ve File o Rep ive Fi I Radi n To I	e codeplug Data eater Data le o MAIN Menu					
F1 HELP	F2 READ CODEPLUG	F3 GET FILE	F4	F5 CLONE CODEPLUG	F6 RPTR MODE	F7 SAVE FILE	F8 PROGRAM CODEPLUG	F9	F10 EXIT

F1- HELP - ajuda ao usuário.

- F2 READ CODEPLUG executa a leitura dos dados do rádio. É o primeiro ítem a ser executado para programar um rádio. Esta função está subdividida em:
- F3 GET ARCHIVE FILE executa a leitura de arquivos existentes dentro do computador. Está subdividida em:

F1 - HELP - ajuda ao usuário.

F2 - CHANGE ARCHIVO PATCH - função usada para trocar o "Patch" do arquivo.

F5 - PRINT ARCHIVE LIST - imprime a lista de arquivos.

F6 - ENTER S/N - procura o arquivo por meio do número de série.

F7 - GET CURRENT - opera com o arquivo já selecionado.

F8 - GET SELECTED - exibe na tela do computador o arquivo que você selecionou dentro da lista.

F10 - EXIT - retorpa ao menu anterior.

F5 - CLONE CODEPLUG - esta função é usada para copiar uma programação feita em um rádio para os demais a serem programados com a mesma característica de operação.



F7 - SAVE ARQUIVE FILE - função usada para salvar no banco de dados do computador um arquivo com as características programadas no rádio. Está dividida em:

- F1 HELP ajuda ao usuário.
- F2 CHANGE ARQUIVE PATCH função usada para trocar o "path" do arquivo.
- F8 SAVE ARCHIVE FILE salva os dados programados no computador.
- F10 EXIT retorna ao menu anterior.

F8 - PROGRAM CODEPLUG - Esta função é usada para transferir os dados programados no computador para o rádio.

F10 - EXIT - retorna ao menu anterior.

F4 - CHANGE/VIEW Codeplug Data -

Dentro desta área de trabalho do software é que serão programadas frequências, TPL, DPL, etc.

• Figura do Menu CHANGE/VIEW Codeplug

MOTOROLA Radio Service Software Radius GM300 Model: M43GMC29C2	Select Function Key F1 - F10
CHANGE/VIEW	
CHANGE/VIEW	CODEPLUG MENU
F1 - HELP F2 - RADIO WIDE Configuration: F3 - F4 - F5 - MODE Configuration: Frequ F6 - PHONE MEMORY Configuration F7 - SIGNALLING Configuration F8 - F9 - CALL LIST Configuration F10 - Return To MAIN Menu	Scan, Accessory Connector ency, Squelch Types and Codes tion Menu
F1 F2 F3 F4 F5 HELP RADIO MODE WIDE	F6 F7 F8 F9 F10 PHONE SIGNAL CALL EXIT MEMORY SYSTEM LIST

F1 - HELP - Ajuda ao usuário. Possui as seguintes divisões:

F1 - MORE HELP - mais ajuda ao usuário.

- F2 KEYBOARD HELP ajuda ao usuário sobre o teclado.
- F3 PRINT HELP imprime ajuda ao usuário.
- F9 OTHER HELP mais ajuda ao usuário.
- F10 EXIT retorna ao menu anterior.



F2 - RADIO WIDE - programa as opções do scaner (varredura automática de canais) e outros acessórios. Possui as seguintes divisões:

F1 - HELP - ajuda ao usuário.

F5 - PRINT SCREEN - imprime o desenho da tela de trabalho.

F7 - SCAN OPTIONS - esta função programa as opções da varredura automática de canais "scan". Subdividida em

F5 = print screen.

F9 - OTHER ACESSORIES - programa as funções do conector traseiro do rádio para o uso de outros acessórios como um relé para alarme externo ou chave para chamada de emergência.

F10 - EXIT - retorna ao menu anterior.

F5 - MODE - A denominação "mode" desta função deve ser traduzida como CANAL. É por meio desta função que são programadas as frequências no rádio. Esta função está dividida em:

F1 - HELP - ajuda ao usuário.

F2 - GO TO MODE - usada para selecionar o canal que se deseja programar ou corrigir a programação.

F3 - PREVIOUS MODE - faz retornar ao canal que foi programado antes. Por exemplo, se a programação for do canal 3, ao pressionar F3, retorna-se ao canal 2.

F4 - NEXT MODE - avança para o próximo canal. Por exemplo, se a programação for do canal 2 ao pressionar F4, avança para o canal 3.

F5 - PRINT SCREEN - imprime o desenho da tela de serviço.

F6 - SCAN LIST - função é usada para programar a lista de canais que farão parte da varredura automática scan. Está subdividida em:

F3 - PREVIOUS MODE - retorna ao canal anterior.

F4 - NEXT MODE - avança para o próximo canal.

F5 - PRINT SCREEN - imprime o desenho da tela de serviço.

F7 - ERASE LIST - apaga a lista de canais da varredura automática.

F8 - MODE UTILITY - existem rádios com diferentes capacidades de canais. Cada vez que há necessidade de programar um canal a mais, é necessário ativar a função F8 que também está subdividido em

F8 = EXECUTE - usado para executar a função F8. F10 - EXIT - retorna ao menu anterior.

F10 - EXIT - retorna ao menu anterior.

Nota: As funções F6, F7, F9, do menu CHANGE/VIEW são usadas para programar as funções da sinalização RapidCall.



F5 - PRINT

Permite imprimir os dados do computador tais como configuração do rádio, resumo do alinhamento e lista de arquivos. É preciso estar equipado com uma impressora. Área de trabalho composta por:

• Figura do Menu Print

MOTOROLA Radio Service Software Radius GM300 Model: M43GMC29C2	Select Function Key F1 - F10
PRINT	
PRINT	MENU
F1 - HELP F2 - RADIO CONFIGURATION: R F3 - F4 - PHONE LIST SUMMARY F5 - ALIGNMENT SUMMARY F6 - ARCHIVE FILE LIST For A Sp F7 - SIGNALING CONFIGURATIC F8 - F9 - CALL LIST SUMMARY F10 - EXIT/Return To MAIN Menu	adio Wide, Mode becified Path N: Radio-Wide, SELECT V, Systems
F1 F2 F3 F4 F5 HELP RADIO PHONE ALIGN CONFIG SUMMARY SUMMAR	F6 F7 F8 F9 F10 ARCHIVE SIGNAL CALL EXIT Y FILE SUMMARY SUMMARY

F1 - HELP - ajuda ao usuário.

F2 - RADIO CONFIG - configuração do rádio (modelo número de série, potência).

F5 - ALIGN SUMMARY - resumo das instruções de alinhamento. F6 - ARCHIVE FILE LIST - lista de arquivos criada para armazenar os dados gravados nos rádios dos clientes.

F7 - SIGNALING CONFIGURATION - configuração da sinalização

F9 - CALL LIST SUMMARY - resumo da lista de canais.

F10 - EXIT - retorna ao menu anterior.



F6 - FILE Maintenance

Esta área de trabalho permite trabalhar com os arquivos criados dos rádios dos clientes. Permite criar, atualizar, apagar arquivos.

• Figura do Menu FILE Maintenance

MOTOROLA Radio Service Software Radius GM300 Model: M43GMC29C2	Select Function Key F1 - F10
FILE MAINTEI	NANCE MENU
F1 - HELP F2 - F3 - F4 - CREATE Directory Path F5 - F6 - DELETE Archive File F7 - RESTORE Archive File From I F8 - UPDATE Backup From Archiv F9 - F10 - EXIT	Backup /e File
F1 F2 F3 F4 F5 HELP CREATE PATH /	F6 F7 F8 F9 F10 DELETE RESTORE UPDATE EXIT ARCHIVE ARCHIVE BACKUP

3

F1 - HELP - ajuda ao usuário. .

F4 - CREATE A PATH - criar um arquivo.

F6 - DELETE ARCHIVE FILE - apaga o arquivo escolhido. F7 - RESTORE ARCHIVE FILE - restabelece o arquivo.

F8 - UPDATE BACKUP - atualização dos dados.

F10 - EXIT - retorna ao menu anterior.



F9 - SETUP Computer Configuration - Esta função executa a configuração das portas Seriais ou paralelas do computador e as cores de trabalho da tela.

• Figura do Menu Setup

MOTORO Radius GN	LA Radio S 1300 M	ervice Softwa odel: M43GN	are C29C2	Select Fu	nction Key F1	- F10		
SETUP								
		SETUP CO	OMPUTER CO	NFIGURA	TION MENU			
	F1 - HEL F2 - F3 - PC 0 F4 - F5 - F6 - F7 - COL F8 - F9 - F10 - EXI [*]	P Configuration OR Configur	: Drives, Pat ation //AIN Menu	hs, Ports,	Etc.			
F1 HELP	F2	F3 PC CONFIG	F4 F5	F6	F7 COLOR CONFIG	F8	F9	F10 EXIT

F1 - É a função de ajuda. Ao pressionar F1 aparecerá em inglês uma descrição da função que voce está com dúvida. Para usar o Help coloque o cursor sobre o campo a ser programado que voce tem dúvida e pressione F1.

F3 - PC CONFIG - Configuração do computador. Permite a escolha da porta de comunicação do PC que é conectado a interface de programação. Ao ser pressionado F3, será exibido o seguinte menu:

F1 - HELP - ajuda ao usuário

F2 - COM TESTE - Habilita a porta que será conectada a interface de programação. Conecte o cabo de programação na COM1 ou COM2 e selecione por meio desta função no software.

3

F5 - PRINT SCREEN - imprime a configuração mostrada na tela do compurador. Se você deseja imprimir o desenho da tela que você está trabalhando selecione esta função.

F8 - SAVE - Salva as alterações feitas nesta área de trabalho.

F9 - RESET DEFAULT - Retorna aos valores pré determinados pelo software.

F10 - EXIT - Retorna ao menu principal.



F7 - CONFIG COLOR - configura as cores do monitor do PC. Ao ser selecionado F7, será exibido o menu mostrado na figura a seguir:

F1 - HELP - ajuda ao usuário
F5 - PRINT SCREEN - imprime a configuração mostrada na tela do computador. Se voce deseja imprimir o desenho da tela que você está trabalhando selecione esta função.
F8 - SAVE - Salva as alterações feitas nesta área de trabalho.
F9 - RESET DEFAULT - Retorna aos valores pré determinados pelo software.
F10 - EXIT - Retorna ao menu principal.

F10 - EXIT - retorna ao DOS.

,

ş



PROGRAMAÇÃO BÁSICA RÁDIO MÓVEL

O procedimento que vamos explicar resume o que se deve fazer para programar as frequências dos canais de operação de um rádio GM300.

1) Conecte o rádio ligado a interface de programação e, acesse o menu principal (MAIN MENU) no software como mostra a figura a seguir.

MOTOROLA Radio Service Software	Select Function Key F1 - F10
MAIN M	MENU
F1 - HELP F2 - SERVICE F3 - GET/SAVE Codeplug Data F4 - CHANGE/VIEW Codeplug Data F5 - PRINT Codeplug Data F6 - FILE Maintenance F7 - F8 - F9 - SETUP Computer Configuration F10 - EXIT Radio Service Software,	n Return to DOS
F1 F2 F3 F4 F5 HELP SERVICE GET CHANGE PRINT SAVE VIEW	F6 F7 F8 F9 F10 FILE SETUP EXIT MAINT TO DOS

2) Aperte a função F3 e em seguida F2. Com esta operação é feita a leitura dos dados do rádio.

ŝ

3) Aperte F10 para retornar ao menu principal.



4) No MAIN MENU, aperte a função F4 (CHANGE/VIEW). Será exibido a configuração como mostrado a seguir.

MOTOROLA Radio Service Software Radius GM300 Model: M43GMC29C2	Select Fun	nction Key	F1 - F10)	
CHANGE/VIEW					
CHANGE/VIEW (MENU			
F1 - HELP F2 - RADIO WIDE Configuration: F3 - F4 - F5 - MODE Configuration: Freque F6 - PHONE MEMORY Configurat F7 - SIGNALLING Configuration F8 - F9 - CALL LIST Configuration F10 - Return To MAIN Menu	Scan, Access ncy, Squelch ion enu	sory Conne n Types and	ector d Codes	i	
F1 F2 F3 F4 F5 HELP RADIO MODE WIDE	F6 PHONE S MEMORY S	F7 SIGNAL SYSTEM	F8	F9 CALL LIST	F10 EXIT

ł



5) Aperte a função F5 (MODE) do menu CHANGE/VIEW. Aparecerá a configuração como mostrada a seguir.

MOTOROLA Radio Service Software Radius GM300 Model: M43GMC29C2				Er or	nter PL Frequ Enter PL Co	iency de Dii	In Hz rectly	Ex: 192.8 Ex: 7A	3
CHANGE/VIEW: MODE									
N T	lode 001 ype	Name	01 Conver	ntional					
Rx Frequency160.13000 Tx Frequency160.13000			000 F 000 F	Phone Signalling System00 Phone Signalling NameNONE					
Rx Squelch TypeCSQ			F F	Rx Signalling Rx Signalling	Syste Name	em e	.00 NONE		
Т	x Squelch 1	Гуре	CSQ	ר ר	「x Signalling 「x Signalling	Syste Name	em e	.00 NONE	
В	usy Channe	el Lock Out	N						
Local/DistanceDx									
Т	ime Out Ti	mer (s)	060				_		
F1 HELP	F2 GO TO MODE	F3 PREVIOUS MODE	F4 NEXT MODE	F5 PRINT SCREEN	F6 SCAN N LIST	F7	F8 MODE UTILIT	F9 5 7	F10 EXIT

6) Aparecerá programado no canal 1 a frequência de teste. Usando a tecla <TAB> ou <ENTER> o cursor movimenta-se dentro dos campos a serem programados. Apertando (Shift + Tab) o cursor retorna ao espaço anterior. Programe a frequência desejada para o canal 1 digitando o valor em Rx Frequency e Tx Frequency.

Mode - canal que está sendo programado.

Name - número mostrado no display do rádio para designar o canal.

Rx Squelch Type - coloque em CSQ. Outras funções serão exibidas se for acionado as teclas seta para cima ou seta para baixo.

Tx Squelch Type - coloque tambem em CSQ.

Busy Channel Lockout - coloque N.

Local/Distante - coloque Dx (maior sensibilidade do rádio).

Time out Timer - pode ser programado para: OFF (desligado) ou 0 a 250 segundos (de 0 a 4 minutos). Programa o tempo que o transmissor permanece no ar.

7) Programe o próximo canal. Aperte a função F8, e em seguida F8. Desta maneira é acrescentado um canal. Para retornar ao menu de programação aperte F10. Repita este procedimento sempre que for programar um novo canal no rádio.

8) Aperte F10 para retornar ao menu CHNGE/VIEW e novamente F10 para retornar ao MAIN MENU.

9) No MAIN MENU aperte F3 para ir a tela GET/SAVE. Aperte F8 para programar o rádio.



10) Quando você for repetir a mesma programação em outros rádios, conecte a interface ao rádio ligado e aperte F6 (CLONE).

11) Para arquivar a programação no computador, aperte a função F7, digite o nome ou identificação do cliente e em seguida aperte F8.

12) Para ler novamente este arquivo, aperte F3 e em seguida F8.

13) Aperte F10 para retornar ao MAIN MENU e novamente F10, F10 para sair do software.



PROGRAMAÇÃO PARA ACRESCENTAR A SINALIZAÇÃO MDC-1200

O rádio GM300 com 16 canais é usado como Estação Base ou como Unidade Móvel.

Como Estação Base, o GM300 fará:

- Decodificação de Identificação de PTT (PTT ID).
- Codificação de Chamada Seletiva (Sel Call)
- Codificação de Chamada de Alerta (Call Alert)
- Codificação de Radiochecagem (Radio Check)
- Decodificação de Chamada de Emergência (Emergency Call)

Como Unidade Móvel, o GM300 fará:

- Codificação de Identificação de PTT (PTT ID).
- Decodificação de Chamada Seletiva (Sel Call)
- Decodificação de Chamada de Alerta (Call Alert)
- Decodificação de Radiochecagem (Radio Check)
- Codificação de Chamada de Emergência (Emergency Call)



Para programar o rádio GM300 16 canais para uma demonstração, faça a programação como indicada a seguir.

RÁDIO GM300 16 CANAIS OPERANDO COMO ESTAÇÃO BASE:

Prepare um GM300 para programação e siga os seguintes passos

1) No MAIN MENU (menu principal) aperte F3 para acessar Get/Save . Aperte F2 para ler o rádio. Pressione F10 para retornar ao MAIN MENU.

2) Pressione F4 no menu principal para acessar Change/View.

3) Aperte F7 no menu Change/View para obter a configuração do menu de sinalização.

4) Aperte F7 para obter a sinalização.

5) Aperte F8 para adicionar um sistema. Isto deve automaticamente habilitar como default o sistema MDC-1200. Entre com os dados na tela que voce está trabalhando como mostrado a seguir.

MOTOROLA Radio Service Software					
Radius GM300					
Version R02.00.00					
Model: M34GMC29C3 Serial: 159TSL0513 Software: 003	Coded Squelch UHF 25 W				
CHANGE/VIEW:SIG:SIGNAL	SCREEN PRINT UTILITY				
System01 TypeMDC-1200					
D	PTT ID				
Group ID	PTT Sidetone				
Call Type	PTT Short Sidetone				
Alert Tone Reset Manual	Pretime(s)				
	Fixed Retry Wait (s)				
PL/DPL RequiredN					
	Decode DisplayY				
Hom/LightsNo	ConsoleY				
Signalling Squelch N DOS Holdoff(s)	ACK Pretime(s)				
F1 F2 F3 F4 F5 F6	F7 F8 F9 F10				
HELP PREVIOUS NEXT PRINT	DELETE ADD EXIT				
STSTEM STSTEM SCREEN					



6) Aperte F10 para retornar a tela de configuração do menu de sinalização.

7) Aperte F2 no menu de configuração de sinalização para obter a tela "Signalling Radio Wide".

Entre com os dados como mostrado.

MOTOROLA Radio Service Software Radius GM300 Version R02.00.00			
Model: M34GMC29C3 Serial: 159TSL0513 Software: 003	Coded Squelch UHF 25 W		
CHANGE/VIEW:SIG:RAD WIDE	SCREEN PRINT UTILITY		
SIGNAL	LING RADIO WIDE		
Voice SelCall Encode	Auto Reset Timer(s)007 PTT Repeat Timer(s)007 Tx Hold Time(s)0.151 Call List Time Out(s)015 Select V SidetonesDisabled		

8) Aperte F10 para rètornar a tela de configuração do menu de sinalização.

9) Pressione F10 para retornar ao menu Change/View.



10) Aperte F5 para acionar a tela modo de configuração (Mode Configuration Screen).

MOTOROLA Radio Service Software Radius GM300 Version R02.00.00				
Model: M34GMC29C3 Serial: 159TSL0513 Software: 003	Coded Squelch UHF 25 W			
CHANGE/VIEW: MODE	SCREEN PRINT UTILITY			
Mode 001 Name 01 Type Conventional				
Rx Frequency465.27500 Tx Frequency465.27500	Phone Signalling System00 Phone Signalling NameNONE			
Rx Squelch TypeTPL Rx Squelch Code192.8 7A	Rx Signalling System01 Rx Signalling NameMDC-1200			
Tx Squelch TypeTPL Tx Squelch Code192.8 7A	Tx Signalling System01 Tx Signalling Name MDC-1200			
Busy Channel LockoutN				
Local/DistanceDX Time Out Timer(s)060				

Qualquer frequência TX/RX ou código PL/DPL pode ser usado no sistema de demonstração RapidCall. Outros dados devem ser inseridos como mostrado acima.

11) Aperte F10 para retornar ao menu Change/View.

12) Aperte F9 para retornar a tela de lista de chamada.



13) Aperte F8 para adicionar a um ID (identificação).

MOTOROLA Radio Service Software Radius GM300 Version R02.00.00				
Model: M34GMC29C3 Serial: 159TSL0513 Software: 003	Coded Squelch UHF 25 W			
CHANGE/VIEW: CALL LIST	SCREEN PRINT UTILITY			
CALL LIST CON	FIGURATION			
ENTRY NUMBER				
F1 F2 F3 F4 F5 F HELP PREVIOUS NEXT PRINT SYSTEM SYSTEM SCREEN	6 F7 F8 F9 F10 DELETE ADD EXIT SYSTEM SYSTEM			

14) Aperte F8 para adicionar outro ID.

CALL LIST CONFIGURATION									
DISP	DISPLAY NAME								
SIGN REV	IALLII ERT M	NG SYSTEM IODE	[01 MD NONE	C-1200				
ACK STRI	ACKNOWLEDGE EXPECTED Y STRIP PLN								
ID TYPEINDIVIDUAL ID									
F1 HELP	F2	F3 PREVIOUS SYSTEM	F4 NEXT SYSTEM	F5 PRINT SCREEN	F6	F7 DELETE SYSTEM	F8 ADD SYSTEM	F9	F10 EXIT



- 15) Use o botão Escape (Esc) para retornar ao menu principal.
- 16) Pressione F3 para Get/Save.
- 17) Pressione F8 para programar.
- 18) Pressione F2 para verificar.

MOTOROLA Radio Service SoftwarePress F10 To Abort.Radius GM300Model:M34GMC29C3					
GET/SAVE: PROGRAM CODEPLUG					
PROGRAM RADIO CODEPLUG					
!!! WARNING !!! Close Emergency Switch or Radio will transmit immediately after being programmed					
F2 F10 CONTINUE ABORT					

19) Aperte F2 para continuar. A programação estará completa quando a tela mostrada acima retorna ao menu Get/Save.

Desconecte o GM300 do cabo de programação, etc. e prepare para programar outro GM300 com 16 canais para demonstrar o uso móvel.



RÁDIO GM300 16 CANAIS OPERANDO COMO UNIDADE MÓVEL:

Prepare um GM300 para programação e siga os seguintes passos:

1) Leia o rádio.

2) Aperte F4 para obter o menu Change/View.

3) Aperte F7 em Change/View para obter a configuração do menu de sinalização.

4) Aperte F7 para obter a tela de sinal.

5) Aperte F8 para adicionar a sinalização. Isto deve automaticamente habilitar como default o sistema MDC-1200. Entre com os dados na tela que voce está trabalhando como mostrado a seguir.

MOTOROLA Radio Service Software Radius GM300 Version R02.00.00			
Model: M34GMC29C3 Serial: 159TSL0513 Software: 003	Coded Squelch UHF 25 W		
CHANGE/VIEW:SIG:SIGNAL	SCREEN PRINT UTILITY		
System01 TypeMDC-1200			
ID2222 Group ID000 Call TypeCall Alert Alert Tone ResetManual PL/DPL RequiredN	PTT ID Pre PTT Sidetone		
Hom/LightsSelectable Hom/Lights Delay 10.0 Signalling Squelch N DOS Holdoff(s) 0.5	Decode DisplayN ConsoleN ACK Pretime(s)0.4		
F1 F2 F3 F4 F5 HELP PREVIOUS NEXT PRINT SYSTEM SYSTEM SCREEN	F6 F7 F8 F9 F10 DELETE ADD EXIT SYSTEM SYSTEM		

•



6) Aperte F10 para retornar a tela de configuração do menu de sinalização.

7) Aperte F2 no menu de configuração de sinalização para obter a tela "Signaling Radio Wide".

Entre com os dados como mostrado abaixo.

MOTOROLA Radio Service Software Radius GM300 Version R02.00.00			
Model: M34GMC29C3 Serial: 159TSL0513 Software: 003	Coded Squelch UHF 25 W		
CHANGE/VIEW:SIG:RAD WIDE SCREEN PRINT UTILITY			
SIGNALLING RADIO WIDE			
Voice SelCall EncodeN Call Alert EncodeN Radio Check EncodeN Low BatteryN Emergency AlarmStandard Revert ModeNone	Auto Reset Timer(s)007 PTT Repeat Timer(s)007 Tx Hold Time(s)0151 Call List Time Out(s)015 Select V SidetonesDisabled		

2

8) Aperte F10 para retornar a tela de configuração do menu de sinalização.

9) Pressione F10 para retornar ao menu Change/View.



10) Aperte F5 para acionar a tela modo de configuração.

MOTOROLA Radio Service Software Radius GM300 Version R02.00.00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ Coded Squelch Model: M34GMC29C3 Serial: 159TSL0513 UHF 25 W Software: 003 SCREEN PRINT UTILITY CHANGE/VIEW:MODE Mode 001 Name01 Type Conventional Rx Frequency 465.27500 Phone Signalling System00 Tx Frequency 465.27500 Phone Signalling NameNONE Rx Squelch TypeTPL Rx Signalling System01 Rx Squelch Code192.8 7A Rx Signalling Name......MDC-1200 Tx Squelch TypeTPL Tx Signalling System01 Tx Squelch Code 192.8 7A Tx Signalling NameMDC-1200 Busy Channel LockoutN Local/DistanceDX Time Out Timer(s)060

Qualquer frequência TX/RX ou código PL/DPL pode ser usado no sistema de demonstração RapidCall. Outros dados devem ser inseridos como mostrado acima.

11) Aperte Escape (Esc) para retornar ao menu principal (MAIN MENU).



- 12) Aperte F3 para Get/Save
- 13) Aperte F8 para programar e F2 para verificar.

MOTOROLA Radio Service Software Press F10 To Abort.						
Radius GM300 Model:	Radius GM300 Model: M34GMC29C3					
GET/SAVE: PROGRAM	GET/SAVE: PROGRAM CODEPLUG					
PROGRAM RADIO CODEPLUG						
	III WARNING III Close Emergency Switch or Radio will transmit immediately after being programmed					
	F2 CONTINUE	F10 ABORT				

14) Aperte F2 para continuar. A programação estará completa quando a tela mostrada acima retorna ao menu Get/Save.

ŝ



PROGRAMAÇÃO BÁSICA RÁDIO PORTÁTIL

• Para iniciar o software RSS que está instalado no computador, siga os passos descritos abaixo. Depois de cada passo, aperte Tab (Enter ou Return).

Instrução	O que escrever	O que significa
1. Ir para o drive C	C:	O software rodará pelo drive C (winchester) desde que esteja instalado.
2. Iniciar o programa RSS	GP300	Logo após a indicação do drive digite sem espaço GP300 e aperte Enter. Se for digitado errado aparecerá uma mensagem de advertência. Se o software não iniciar verifique se o arquivo GP300BAT aparece debaixo do diretório do drive C.
3.		Aparecerá a tela de introdução do software. Aperte qualquer tecla para continuar.

• Para iniciar o software pelo disquete.

Instrução	O que escrever	O que significa
1. Inserir disquete		Insira o disquete no drive A
2. Acesse o drive A	A:	Indica para o computador para procurar o software no drive A
3. Iniciar o programa RSS	GP300	Logo após a indicação do drive digite sem espaço GP300 e aperte Enter. Se for digitado errado aparecerá uma mensagem de advertência.
4.		Aparecerá a tela de introdução do software. Aperte qualquer tecla para continuar.





■ Para programar os rádios portáteis GP300, utilize a seguinte monagem:

C - RIB (Radio Interface Box) Radius HLN9214.	
D - Fonte de alimentação da RIB. Radius HSN9412 (110 VAC)	
E - Cabo de programação e teste HKN9857. Adaptador para "clone" HKN9755.	
F - Rádio Rádio portátil GP300.	
G - Fonte de alimenação do Rádio: 0 - 15 V. Ajuse a tensão de saída da fonte entre 7,5 e 9 Volts.	

.

O procedimento que vamos explicar resume o que se deve fazer para programar as frequências dos canais de operação de um rádio GP300.

1) Conecte o rádio ligado a interface de programação e, acesse o menu principal (MAIN MENU) no software como mostra a figura a seguir:

MOTOROLA Radio Service Software	Select Function Key F1 - F10
MAIN	MENU
F1 - HELP F2 - SERVICE Radio Alignment F3 - GET/SAVE Program Codeplug F4 - CHANGE/VIEW Create Radio (F5 - PRINT Codeplug Data F6 - FILE Maintenance F7 - F8 - F9 - SETUP Computer Configuration F10 - EXIT Radio Programmer Program	Data From/To Disk/Codeplug Codeplug Data n am, Return to DOS
F1 F2 F3 F4 F5 HELP SERVICE GET CHANGE PRINT SAVE VIEW	F6 F7 F8 F9 F10 FILE SETUP EXIT MAINT TO DOS

2) Aperte a função F3 e em seguida F2. Com esta operação é feita a leitura dos dados do rádio.

3) Aperte F10 para retornar ao menu principal.

.

4) No MAIN MENU, aperte a função F4 (CHANGE/VIEW). Será exibido a configuração como mostrado a seguir.

.

•

. .

MOTOROLA Radio Service Software Radius GP300 Model: P93YPC20C2	Select Function Key F1 - F10
CHANGE/VIEW C	DEPLUG MENU
F1 - HELP F2 - RADIO WIDE Configuration: T F3 - F4 - F5 - MODE Configuration: Frequer F6 - PHONE MEMORY Configuration F7 - SIGNAL SYSTEM Configuration F8 - F9 - CALL LIST Configuration F10 - Return To MAIN Menu	me Out Timer cy, Squelch Types and Codes on n
F1F2F3F4F5HELPRADIOMODEWIDEI	F6 F7 F8 F9 F10 PHONE SIGNAL CALL EXIT MEMORY SYSTEM LIST

5) Aperte a função F5 (MODE) do menu CHANGE/VIEW. Aparecerá a configuração como mostrada a seguir.

MOTOROLA Radio Service Software Radius GP300 Model: P93YPC20C2				Enter or En	PL Frequ ter PL Co	iency de Di	In Hz rectly	Ex: 192. Ex: 7A	В	
CHANGE/VIEW: MODE										
Mode 001 Name01 TypeConventional				entional						
Ru To	Rx Frequency160.13000 Tx Frequency160.13000			8000 8000	Phone Signalling System00 Phone Signalling NameNONE					
°, R:	, Rx Squelch TypeCSQ			Rx Signalling System00 Rx Signalling NameNONE						
Tx Squelch TypeCSQ				Tx S Tx S	Signalling Signalling	Syste Nam	e	00 .NONE		
T>	Tx Inhibit on BusyN									
	VOXN				PowerHigh					
Ba	attery Save	er	OFF						-	
F1 HELP	F2 GO TO MODE	F3 PREVIOUS MODE	F4 NEXT MODE	F5 PRIN SCRE	T EN	F6 SCAN LIST	F7	F8 MODE	F9 Y	F10 EXIT

6) Aparecerá programado no canal 1 a frequência de teste. Usando a tecla <TAB> ou <ENTER> o cursor movimenta-se dentro dos campos a serem programados. Apertando (Shift + Tab) o cursor retoma ao espaço anterior. Programe a frequência desejada para o canal 1 digitando o valor em Rx Frequency e Tx Frequency.

Mode - canal que está sendo programado.

Name - número mostrado no display do rádio para designar o canal.

Rx Squelch Type - coloque em CSQ. Outras funções serão exibidas se for acionado as teclas seta para cima ou seta para baixo.

Tx Squelch Type - coloque tambem em CSQ.

Tx Inhibit on Busy - coloque N.

VOX - coloque N (coloque Y somente quando usar acessório apropriado)

Battery Saver - coloque OFF (caso contrário habilite qualquer outra opção para minimizador de bateria).

Power - Potência, coloque em High

7) Programe o próximo canal. Aperte a função F8, e em seguida F8. Desta maneira é acrescentado um canal.» Para retornar ao menu de programação aperte F10. Repita este procedimento sempre que for programar um novo canal no rádio.

8) Aperte F10 para retornar ao menu CHNGE/VIEW e novamente F10 para retornar ao MAIN MENU.

9) No MAIN MENU aperte F3 para ir a tela GET/SAVE. Aperte F8 para programar o rádio.

10) Quando você for repetir a mesma programação em outros rádios, conecte a interface ao rádio ligado e aperte F6 (CLONE).

11) Para arquivar a programação no computador, aperte a função F7, digite o nome ou **identificação do cliente e em seguida aperte F8**.

12) Para ler novamente este arquivo, aperte F3 e em seguida F8.

13) Aperte F10 para retornar ao MAIN MENU e novamente F10, F10 para sair do software.

MOTOROLA Radio Service Software Radius GM300 Version R05.00.00	25 May 08:
Model: M43GMC29C2 Serial: 159TYY2229 Software: 003	Coded Squelch High Band 45 W
CHANGE/VIEW:MODE	SCREEN PRINT UTILITY
Mode 001 Name01 TypeConventiona	1
Rx Frequency155.10000 Tx Frequency172.75000	Phone Signalling System.00 Phone Signalling NameNONE
Rx Squelch TypeDPL Rx Squelch Code074	Rx Signalling System01 < Rx Signalling NameMDC-1200
Tx Squelch TypeDPL Tx Squelch Code074	Tx Signalling System01
Busy Channel LockoutN Local/DistanceDX Time Out Timer (s)060	

١

- Colliplent: CHAMOR condution

1

r

MOTOROLA Radio Service Software Radius GM300 Version R05.00.00	25 May 01 08:34
Model: M43GMC29C2 Serial: 159TYY2229 Software: 003	Coded Squelch High Band 45 W
CHANGE/VIEW:CALL LIST	SCREEN PRINT UTILITY
CALL LIST CONFIGU ENTRY NUMBER	RATION
ID	

FBadiciona

.

(

ITR: ID'2221 T.J. = JD: 0001

٠

MOTOROLA Radio Service Software Radius GM300 Version R05.00.00	25 May 01 08:20
Model: M43GMC29C2 Serial: 159TYY2229 Software: 003	Coded Squelch High Band 45 W
CHANGE/VIEW:SIG:SIGNAL	SCREEN PRINT UTILITY
System01 TypeMDC-1200	
ID2229 Signalling SquelchN Group ID000 Call TypeCall Alert Alert Tone ResetManual	PTT IDPre PTT SidetoneY PTT Short SidetoneY Pretime (s)0.5 Fixed Retry Wait (s)0.0
PL/DPL RequiredN	Decode DisplayY 250 mente Console
Horn/Lights Delay10.0 DOS Holdoff (s)0.5	ACK Pretime (s)0.4

r

.

•

3

ŧ

ал () 100 **х**

MOTOROLA Radio Service Software Radius GM300 Version R05.00.00	25 May 01 08:34
Model: M43GMC29C2 Serial: 159TYY2229 Software: 003	Coded Squelch High Band 45 W
CHANGE/VIEW:SIG:RAD WIDE	SCREEN PRINT UTILITY

•

.

SIGNALLING RADIO WIDE

Auto Reset Timer (s)007
PTT Repeat Timer (s)007
Tx Hold Time (s)Off
Call List Time Out (s)015
Select V SidetonesEnabled

MOTOROLA Radio Service Software Radius GM300 Version R05.00.00	25 May 01 08:16
Model: M43GMC29C2 Serial: 159TYY2229 Software: 003	Coded Squelch High Band 45 W
CHANGE/VIEW:SIG:SIGNAL	SCREEN PRINT UTILITY
System	PTT ID
PL/DPL RequiredN Horn/LightsSelectable Horn/Lights Delay10.0 DOS Holdoff (s)0.5	Decode DisplayN ConsoleN ACK Pretime (s)0.4

.

•

.

1

MOTOROLA Radio Service Software Radius GM300 Version R05.00.00	25 May 01 08:15
Model: M43GMC29C2 Serial: 159TYY2229 Software: 003	Coded Squelch High Band 45 W
CHANGE/VIEW:RADIO WIDE:ACCESSORY	SCREEN PRINT UTILITY

ACCESSORY CONNECTOR CONFIG

INT Accessory:	None EXT Acc	essory: Rad	ius RICK-Tx	Custom: Y
PIN#	DESCRIPTION	DATA DIR	DEBOUNCE	ACT LEVEL
4	NULL 2	Output	No	High
6	NULL 1	Input	NO	High
8	NULL 1	Input	NO	High
9	Emergency Switch	Input	Vos	Low
12	NULL 1	Input	No	High
14	NULL 1	Input	No	High

Power-Up Delay (sec) : 2.516

3"= CN

RLN-4008B RADIO INTERFACE BOX

The "RIB" allows interfacing between a radio and either the IBM PC, IBM AT, or Epson HX20 computers by changing RS232 levels to TTL levels. The "RIB" may be powered either by an optional internal 9 volt battery (60-82728J01) or by an optional 110 volt wall adapter (01-80357A57). For international use, a 198-242 volt 50 Hz adapter (General European Plug) is also available (01-80358A56). Below is a list of cables needed for particular radios and type of computer.

RIB to Radio Model

25 Pin Connector (P2)

HT600	RTK-4205A
MOSTAR SMARTNET	30-80367B90
MSF 5000 DIGITAL	01-80355A30
RADIUS (P10)	01-80358A62
RADIUS (P100)	RTK-4208B
SABER	RTK-4203A
SPECTRA 900	30-80369B73
STX	01-80357A54
SYNTOR X9000	01-80353A75

RIB to Computer 15 Pin Connector (P4)

IBM PC	30-80369B71
IBM AT	30-80369B72
Epson HX20	01-80357A45

<u>Note</u>

Leaving the Radio Interface Box turned on and connected to an unpowered radio will shorten battery life.

©Motorola Inc. 1989 All Rights Reserved Printed in the U.S.A. Motorola Inc. Test Equipment Products 1313 E. Algonquin Rd. Schaumburg, IL 60196

68Р80309С92-О 5-24-89 рні

RADIO INTERFACE BOARD SCHEMATIC

1.1

CIRCUIT BOARD COMPONENT LAYOUT DIAGRAM

	and the second se				
REFERENCE SYMBOL	MOTOROLA PART NO.	DESCRIPTION	R11, R14 R18	06-11009A56 06-11009A63	2.0K; 5%; 1/4 W 3.9K; 5%; 1/4 W
C1, C3, C4 C2 C5	23-11019A20 23-11019A09 21-11015B05	CAPACITOR: Electrolytic; 10 μF; 25 V Electrolytic; 1 μF; 50 V Disc: 220 pF: X5E	S1	40-80378B39 40-80382B11	Rocker (<i>RLN4008A only</i>) Rocker (<i>RLN4008B only</i>)
		DIODE:	U1 U2	51-84621K01 51-83629M53	78L05 Voltage Regulator ICL7660 Inverter
CR8, CR9, CR10 CR3, CR4, CR5	48-05189E02	Zener; 7.5 V; 1/2 W	NONREFERENCED ITEMS		
DS1	48-80379B06	DISPLAY: LED, Red Low Current		02-80347B83 03-10907C23	Nut, M3 x .5; 4per Screw, M3 x .5 x 10; 4per
		JACK:	RLN4008A version only		
J1 P2	09-80378B40 28-80378B89	Receptacle, Power PLUG: Connector, 25 Pos "D"		03-00140375 15-80378B41 15-80378B42	Screw, Tapping 4-40 x 7/8 Phillips Pan; 4per Housing, Top Housing, Bottom
P4	28-80378B88	Connector, 15 Pos "D" TRANSISTOR:		15-80378B86 26-80379B38 32-80379B07	Housing, Battery Shield, Power Switch Seal, Dust
Q1,Q2,Q3,Q5,Q7 Q4, Q6	48-00869648 48-00869649	NPN; M9648 PNP; M9649		43-80378B93 75-84215A03	Standoff Bumper, Foot; Rubber
		RESISTOR: FCF	<u>RLN4008B version only</u>		
R1, R3, R7, R9, R10, R12, R13, R15, R16, R17	06-11009A65 06-11009A65	4.7K; 5%; 1/4 W 4.7K; 5%; 1/4 W		03-10945A14 09-80382B42	Screw, Tapping P3.12 x 1.27 x 16 Star Pan; 4per Connector, Battery
R2, R8 R5 R6	06-11009A80 06-11009A60 06-11009A53	20K; 5%; 1/4 W 3.0K; 5%; 1/4 W 1.5K; 5%; 1/4 W		15-80380B40 42-80382B43 64-80382B12	Housing Retainer, Battery Cover, Battery Comp.

CABLE SCHEMATICS

Scaneado em 05/Julho/2020 por Alexandre Souza, PU2SEX http://www.tabalabs.com.br http://www.tabajara-labs.blogspot.com http://www.tabalabs.com.br/esquemateca Graciosamente cedido para scanear por PY2WFG Wilson "Wiltec"