

AJUSTES

MODELO SPAC MULTIS

AJUSTES PERMITIDOS

3ª	2ª	1ª			
0	6	1	1	0	5
5ª	4ª	3ª			
2	0	2	0	0	1
8ª	7ª	6ª			
0	2	0	5	2	0
0	0	0	0	0	0

1ª Bola/ Partida	03 (06) (.)	05
2ª Crédito/ Partida	11, 12, 13, 14 (15)(a)	11
3ª Crédito/ Maximo	01 à 03	06
4ª Incentivo	01, 11, 13, 15, 14	01
5ª 1ª Score	86 valores fixos	(b)
6ª 2ª Score	86 valores fixos	(b)
7ª Bola extra Score	86 valores fixos	(b)
8ª Especial/ Jogo	01 à 05	05
9ª Crédito/Record	01, 02	01

Notas: A) (04) e (15) indicam proibidas da nº 1 e nº 2 que serão REJEITADOS COM RETORNO AO AJUSTE PADRÃO utilize-as para forçar mudança para o padrão.
 B) O padrão pode ser modificado com as chaves CODE 5,6,7. Vide ajuste do replay abaixo.

1- Regras ajustáveis pelas chaves:

CHAVE		CHAVE		Nº DA EST.
0 _S 1 _S	ESPECIAL EM 5 VEZES	0 _S 1 _D	ESPECIAL EM 7 VEZES	
0 _D 1 _S	ESPECIAL EM 6 VEZES	0 _D 1 _D	ESPECIAL EM 8 VEZES	
2 _D 3 _D	BOLA EXTRA EM 3 VEZES	2 _D 3 _S	BOLA EXTRA EM 5 VEZES	
2 _S 3 _D	BOLA EXTRA EM 4 VEZES	2 _S 3 _S	BOLA EXTRA EM 6 VEZES	
4 _D	INICIA C/ PORTAL FECHADO (PERDE BOLA)			
4 _S	INICIA C/ PORTAL ABERTO (SALVA BOLA)			

2- Ajuste do Replay:

CHAVE	450	500	550	600	650	700	750	800
5	D	S	D	S	D	S	D	S
6	D	D	S	S	D	D	S	S
7	D	D	D	D	S	S	S	S

3- Para fazer ajustes aperte o START e aparecerá o ajuste nº 1, assim:



4- Suba e desça a chave "E" (confirme) e aperte o START, até chegar ao desejado.
 5- Agora suba as chaves CODE para formar o ajuste desejado, utilizando a regra:

Valor da Chave	→	1	2	4	8	1	2	4	8
Número da Chave	→	0	1	2	3	4	5	6	7

Exemplo: 5ª = Suba /, 1,2 (1+2+4=7) e as chaves 4 e 6 (1+4=5)

6- Com ajuste correto no display, suba e desça a chave "E" (ENTR)

7- Para "sair" dos ajustes suba a chave "E" (confirme) e aperte o START sucessivamente até o 9º. Depois abaixe todas as OBS: ANTES DE ABAIXAR A CHAVE DE SERVIÇO VOLTE A CHAVE CÓDIGO PARA A POSIÇÃO DESEJADA PARA O JOGO.

8- O placar para replay é automaticamente ajustado para o valor indicado pelas chaves, a cada início de jogo. NÃO HÁ MAIS AJUSTES MANUAL.